


Désenfileur - Chausse pied




- **Un outil polyvalent**

L'embout très pratique de ce désenfileur chausse pied permet de désenfiler chaussette et bas de contention sans se pencher. Il permet également de vous chausser sans effort en maintenant correctement le pied. Démontage en deux parties idéales pour le transport.

Longueur 59 cm.

Coloris selon arrivage.



- 817001