

Sandale brosse lave-pied



- **Ventouses au sol pour stabiliser et sécuriser l'utilisation**

Notre sandale brosse lave-pied vous évite de vous baisser pour vous laver les pieds. Fixez-la simplement à l'aide de ses ventouses au sol de votre douche, mouillez-la, appliquez un peu de savon liquide et frottez votre pied en avant et en arrière pour un nettoyage en profondeur et des plus rafraîchissants. Coloris bleu.

- 812223

Date d'impression : 10/04/2026